

MONTAGEANLEITUNG

- 1** Es ist empfehlenswert, bei niedriger Temperatur STOPAQ®-Kartuschen vor der Anwendung in Wasser auf maximal 35 °C vorzuwärmen. Dadurch wird die Verarbeitung der Abdichtungsmasse erleichtert.



- 2** Die Aussparung ist mit einer Bürste gut zu reinigen. Eventuell nachspülen. STOPAQ® haftet auch auf nassem Untergrund. Die Untergrundtemperatur darf nicht höher als 50 °C sein.



- 3** Kabel mit Schaumband umwickeln. Band nicht auf das Kabel kleben, die Schutzschicht bei der ersten Umwicklung nicht von der Klebeschicht entfernen. Schaumband 1 cm im Ø mehr anbringen (=1 bis 2 Umwicklungen) als für den Ø der Aussparungen erforderlich. Straff wickeln.



- 4** Schaumband mit Spachtel in die Aussparung zurückschieben. Der Abstand vom Anfang der Aussparung bis zum Schaumband soll mindestens 100 mm betragen. Achten Sie darauf, dass das Schaumband die Aussparung ordnungsgemäß abschließt.



- 5** Kabel etwas anheben und STOPAQ® mit Hilfe der Handpistole anbringen. Mindestens 100 mm Abdichtungsmasse in die Aussparung einspritzen.



- 6** Ist die Aussparung vollständig ausgespritzt worden, kann dort, wo erforderlich, etwas nachgebessert werden. Schieben Sie das Kabel dann nach unten, bis es auf der Aussparung aufliegt und füllen Sie falls nötig Abdichtungsmasse nach.



- 7** Als Endbearbeitung ist STOPAQ® mit einem Spachtel gut um Kabel und Aussparung herum anzudrücken. Bei allen Durchführungen empfehlen wir, als Abschluss STOPAQ®-Mörtel zu benutzen um eine Druckdichtigkeit bis 0,5 bar zu erreichen.

