

MONTAGEANLEITUNG

KO-Manschette

1. Die aufgeraute Klebnaht muss generell vor dem Verkleben gereinigt und getrocknet werden.
2. Die KO-Manschette wird um das Mediumrohr gelegt und mit dem beiliegenden Kontaktkleber wie folgt verklebt: Die Klebestelle beidseitig dünn mit Kleber einstreichen und ca. 15-25 Min. trocknen lassen*. Nach dem trocknen erneut dünn mit dem Kleber beidseitig einstreichen und wieder trocknen lassen. Dann mit hohem Druck die Naht zusammendrücken.



KG/KO-Manschette

3. Das große Ende der Manschette auf das Mantelrohr ziehen bis sie stramm sitzt, anschließend die Manschette einstülpen und die Enden der Manschette mit Edelstahlspannbändern befestigen.



*Für KO Silikon beträgt die Trocknungszeit 12 Std. unter Druck.



KG/KO-Manschette

Falls der Manschettendurchmesser für das Mediumrohr zu klein ist, kann die KG- bzw. KO Manschette bauseits mit einer Schere abgeschnitten werden (20 mm ergeben eine Ø-Vergrößerung von ca. 13-20 mm). Dabei ist darauf zu achten, dass die Manschette im Mediumrohrbereich 2-5% kleiner ist als der AD Rohr damit die Manschette faltenfrei anliegt.

