

## MONTAGEANLEITUNG

(ab Rohr > DA 350 mm)



1 Vorkonfektioniertes Spannband für den entsprechenden Rohrdurchmesser umlegen.



2 Spannband an Verschlusslasche fest anziehen.



3 Spannband um den Verschluss knicken und anschlagen.



4 Laschen vorbeiegen.



5 Laschen umschlagen um das Band zu sichern.



6 Spannband Ring mit Schraubverschluss festziehen (Anzugsmoment 18 NM) und nach zehn Minuten nachziehen. (Bei der Verwendung von mehreren Schraubverschlüssen auf gleichmäßiges Anziehen achten)

## INSTALLATION INSTRUCTION

(For pipe OD > 350 mm)



1 Fit prefabricated steel strap according to the pipe's diameter.



2 Strongly tighten steel strap at fastening strap.



3 Bend steel strap at fastening strap and fix with hammer.



4 Pre-bend flap.



5 Bend flap with hammer to secure steel strap.



6 Fasten steel strap ring with screw cap.  
(In case of using multiple screw caps tighten evenly).