

MONTAGEANLEITUNG



Rohrvorbereitung:

Das Rohr muss sauber, trocken und fettfrei sein, gem. DVGW-Merkblatt GW-15.



Das CZ-Band muss nur einmal mit 10mm Überlappung gewickelt werden.

Es wird kein Voranstrich (Primer) verwendet.

Das CZ-Band mit leichtem Zug auf das Rohr wickeln.



Die letzte Wicklung muss rechtwinklig angebracht werden, bzw. sich selbst überlappen. Überlappung zur Werksumhüllung mind. 50 mm.



Bevor das Deckband gewickelt wird, wird der Isotest gemacht.