

MONTAGEANLEITUNG



1. Zwischen den Flanschbacken den losen Dreck bzw. Rost entfernen. Flanschbacken mittels Klebeband abkleben und anschließend die STOPAQ®-masse FN 4200 in den Zwischenraum einfüllen.



2. Das Klebeband auf den Flanschbacken entfernen.



3. Mit dem STOPAQ® CZ-Band einmal um die Flanschbacken wickeln mit 50 mm Überlappung zu sich selbst.



4. Mit einer Decklage das STOPAQ® CZ-Band schützen.



5. Fertig geschützter Flansch.