

DE

MONTAGEANLEITUNG

KO-Manschette

1. Die Schutzfolie beider Klebeflächen entfernen.
2. Die KO-Manschette um das Mediumrohr legen und die beiden Klebeflächen übereinander legen. Die Naht mit hohem Druck ca. 5 Min. zusammendrücken.



KG/KO-Manschette

3. Das große Ende der Manschette auf das Mantelrohr ziehen, anschließend die Manschette einstülpen und die Enden der Manschette mit Edelstahlspannbändern befestigen.



KG/KO-Manschette

Falls der Manschettendurchmesser für das Mediumrohr zu klein ist, kann die KG- bzw. KO-Manschette bauseits mit einer Schere abgeschnitten werden (20 mm ergeben eine Ø-Vergrößerung von ca. 13-20 mm). Dabei ist darauf zu achten, dass die Manschette im Mediumrohrbereich 2-5% kleiner ist als der AD des Mediumrohres, damit die Manschette faltenfrei anliegt.

