

DE
MONTAGEANLEITUNG



1
Manschette stramm auf das Mediumrohr ziehen bis sich das Mediumrohr deutlich unter der Manschette abzeichnet.



2
Mit einem scharfen Messer die Manschette vor dem Mediumrohr abschneiden. Anschl. die Manschette komplett bis zum Schutzrohr über das Mediumrohr ziehen (die Manschette lässt sich ca. um 10% dehnen).



3
Den angeformten Kragen der Manschette über das Schutzrohr ziehen (die Manschette lässt sich ca. um 10% dehnen) und die Manschette mit dem größeren der mitgelieferten Spannbänder auf dem Schutzrohr befestigen.



4
Den konischen Teil der Manschette in S-Form in den vorhandenen Ringraum einschlagen und mit dem zweiten Spannbänder auf dem Mediumrohr befestigen.



5
Wenn nur der kleinere Kragen verwendet wird, kann ggf. der Größere abgeschnitten werden.

