MONTAGEANLEITUNG

1. Gleitkufenelmente und Schrauben entsprechend Auswahltabelle MA bereitlegen. Elemente zu einem Gleitkufenband verbinden und die Muttern nur einige Umdrehungen auf die Schrauben drehen.
2. Bitte bei unterschiedlichen Schraubenlängen die Schrauben paarweise (gleiche Schraubenlänge) nach Tabelle zur Verbindung montieren.
3. Rohroberflächen im Kontaktbereich Rohr/Kufe mit Schubsicherungsband umwickeln, um optimale Sicherheit gegen Verrutschen zu gewährleisten.
4. Vormontierte Elemente um das Mediumrohr legen und letzte Verbindung schließen.
5. Anschließend die Schrauben gleichmäßig anziehen, so dass sich zwischen den Gleitkufenelementen die gleichen Abstände ergeben.
6. Die Vierkantmuttern sind so auszurichten, dass sie in die dafür vorgesehenen Aussparungen in dem Gleitkufensegment gefasst werden.
7. Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von max. 8 Nm anziehen, so dass der Gleitkufenring unverrückbar auf dem Rohr festsitzt. Die Schrauben müssen nicht zwingend komplett zusammengezogen werden.

Auswahltabelle MA

Außen-Ø des Mediumrohres in mm		Anzahl der Segmente je Ring		Schrauben
min.	max.	MA	MA 2	Anzahl/Größe - Länge
402	420	4		8 M 8x70
420	426	4		6 M 8x70 + 2 M 8x90
426	432	4		4 M 8x70 + 4 M 8x90
450	485	4	1	10 M 8x70
485	494	4	1	8 M 8 + 2 M 8x90
500	530	5		10 M 8x70
530	544	5		8 M 8 + 2 M 8x90
548	599	5	1	12 M 8x70
600	653	6		12 M 8x70
654	699	6	1	14 M 8x70
700	749	7		14 M 8x70
750	799	7	1	16 M 8x70
800	849	8		16 M 8x70
850	899	8	1	18 M 8x70
900	949	9		18 M 8x70
950	994	9	1	20 M 8x70
995	1044	10		20 M 8x70
1045	1097	10	1	22 M 8x70
1098	1149	11		22 M 8x70
1150	1199	11	1	24 M 8x70
1200	1249	12		24 M 8x70

Achtung:
Schraubenlängen je nach Angabe für die entsprechenden Segmente verbauen.

Die PSI Garantie beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material. Die Eignung des Produkts muss vom Anwender für den speziellen Gebrauch eigenverantwortlich geprüft werden.